

Bedienungsanleitung für Wannen mit Whirlpool- Airsystem

Funktionen des Whirlpools



* = Einmal drücken
Ein /Aus

+/- = Öfter das Symbol drücken
Intensität stärker/schwächer

~ = Einmal drücken
Massageprogramm Ein /Aus

Das Trocknungsprogramm läuft
nach ca. 15 min automatisch ab

Pflegehinweise für alle Wannenformen

Bei verschlossener Tür nicht auf die Tür setzen oder mit dem ganzen Körpergewicht auflehnen.

Die Tür nach dem Baden nicht vollständig schließen, damit der Gummi nicht dauerhaft verformt wird.

Die Gummidichtung beim Reinigen nur mit leichtem Druck abreiben, damit sich diese nicht löst.

Damit beim Duschen kein Wasser zwischen die Führungsstangen laufen kann, müssen die O-Ringe auf den Führungsbuchsen aufsitzen.

Oberflächen nur mit Reinigungsmittel ohne Schleifzusatz säubern.

Kleine Kratzer können mit Autopolitur beseitigt werden, bei größeren Schäden bitte den Servicedienst verständigen.